

取扱説明書


「緊急告知防災ラジオ Comfis-FR250」

このラジオは、通常時に FM（または AM）ラジオ放送を聞くことができるほか、緊急時等を含む告知放送を自動的に聞くことができます。

1 ラジオを聞く前に～受信準備～


- ・使用時は、受信レベル LED（橙色）が光ったままになる場所にラジオを設置してください。

受信レベル LED（橙色）



- ・ラジオは常にコンセントに接続して使用してください。
また、停電時等に備え、電池（単3アルカリ乾電池）もセットしてください。
（停電時等により、コンセントからの電力が供給されないときは、自動的に乾電池で作動します。）

2 ラジオの聞き方（通常時）




- ①「切/FM/AM」切替スイッチを右に回して、FM ラジオまたは AM ラジオに切替えます。
- ②選局ボタンを押して聞きたい放送局を選びます。
（選んだボタンが点灯します。）
- ③音量を調整します。

3 告知放送の聞き方

告知放送を受信すると、ラジオ本体のスイッチやボタンの状況に関わらず、強制的に告知放送が流れます。


- ・一般告知の場合は一般 LED（緑色）が点滅し、緊急告知の場合は緊急 LED（赤色）が点滅します。



- ・告知放送を聞きなおすときは、「聞き直し」ボタンを押してください。
- ・告知放送が終了すると自動で停止し、放送前の状態に戻ります。手動で告知放送を止めたい場合は「緊急解除」ボタンを押してください。

※告知放送を受信すると、音量が中～大音量に固定され、「切/FM/AM」切替スイッチや音量の操作ができなくなります。（告知放送が終了すると、元の状態に戻ります。）

4 その他の機能



照明 LED（白色）を備えています。
停電時には自動で点灯します。
また、前面の「照明」ボタンでも手動で点
灯/消灯できます。

- 電池交換 LED（赤色）が点滅している場合は、ラジオ内部の乾電池が消耗または劣化しているときです。
お早めに新品の単3アルカリ乾電池に交換してください。



- 月に1回程度、告知放送のテストがあります。
自動で流れますので、ご承知おきください。

■お問合せ■

緊急告知防災ラジオに関するお問合せは下記までご連絡
ください。

石垣市防災危機管理課

TEL:0980-87-5533

